

**Caixa-d'água aberta dá**

**DENGUE**

**Faça sua lição de casa.**

## LIMPE SUA CAIXA-D'ÁGUA

- 1- Esvazie a caixa-d'água e deixe apenas um palmo de líquido no fundo;
- 2- Tampe a saída de água e limpe as paredes e o fundo com uma escova de fibra ou plástico. Não use sabão ou detergente;
- 3- Retire a água e a sujeira com auxílio de balde, pá de lixo e pano;
- 4- Seque a caixa com um pano limpo;
- 5- Encha a caixa até um palmo de altura e coloque dois litros de água sanitária. Deixe de molho por 2 horas, mantendo as paredes úmidas com o auxílio de pano, bucha ou caneca;

- 6- Não utilize a água durante esse período;
- 7- Após 2 horas, esvazie a caixa-d'água, destampando a saída de água;
- 8- Em seguida, abra o registro da água para encher a caixa;
- 9- Lave a tampa da caixa-d'água. Se ela estiver quebrada, providencie uma nova ou cubra com tela de nylon (mosquiteiro) esticada e amarrada;
- 10- Mantenha sua caixa-d'água sempre muito bem tampada para não entrar sujeira nem o mosquito da dengue.

[www.prefeitura.sp.gov.br/covisa](http://www.prefeitura.sp.gov.br/covisa)

